

Instellen van handzender en draadloze drukknop.

Neem de zenders bij de hand.

Verwijder het witte kapje van de motor (waar het lichtje brandt).

Druk 1maal kort op het knopje van de ontvanger (rode pijl op de foto).

Lampje op de ontvanger licht op.

Druk nu op de zender of drukknop (blijven duwen)

Lichtje van de ontvanger knippert 5 tal keer.

Laat nu de knop van de zender/drukknop los.

De zender/drukknop werkt.

Herhaal dit bij elke knop die moet functioneren.



Wissen van alle zenders.

Blijf 40 seconden drukken op de knop van de ontvanger.

Het geheugen is leeg.

U dient elke zender terug opnieuw in te stellen.